

Monteringsanvisning CO-KÅPAN



1. Ställ containern rak.
Stäng båda dörrarna
med de 2 låsstängerna.
Sätt sedan upp mallen.



2. Markera ut borrhålen med
hjälp av mallen och körslag.



3. Borra ett 21 mm hål i dörren
ca 110-150 cm från botten på
dörren.



4. Borra ett likadant hål på andra
sidan.



5. Kåpan är nu redo att
monteras.



6. Montera upp låskåpan. Använd
de 6x80 mm stora brickorna på
insidan. De 2 muttrarna låses
mot varandra och svetsas.



7. Drag fast låskåpan och ögla med muttrarna.



8. Montera vänstra delen av låskåpan på samma sätt.



9. Sätt ditt bricka samt de 2 muttrarna.



11. Låset är färdigmonterat och du låser det enkelt med ett hänglås i klass 4 (med kort bygel).



Du kan även borra hålen med vanlig bormaskin med hålsåg. Se bild.



Ev. Skulle dörrar på containern ej liva så att ögla för hänglås ej kommer helt i låshuset så finns distansbricka som kan läggas mellan container och låsögla.



Tekniska specifikationer

- B x H x D (i mm): 195 x 130 x 70
- Vikt: 7,5 kg